



Testeur de prises électriques EU

- Vérification des erreurs de câblage
- Test de possibles fuites

Tension de fonctionnement 230V

Courant fonctionnel <18mA

Fréquence de fonctionnement 50 Hz ~ 60 Hz

Absence de phases

Absence de neutre

Phase et Terre inversées

Phase et Terre inversées et absence de Terre

Dimensions 65 (H) x 65 (L) x 61 (P) mm

Poids 80,5g